

CANPOL BABIES Bidon ze składaną rurką silikonową niebieski 12m+ 370ml 56/113

Cena: 15,11 PLN



Opis słownikowy

Producent	CANPOL
Rodzaj rejestracji	Artykuł dziecięcy

Opis produktu

Opis CANPOL BABIES Bidon ze składaną rurką silikonową niebieski 12m+ 370ml 56/113

Praktyczny bidon o pojemności 370 ml został zaprojektowany z myślą o wygodnym nawodnieniu dzieci w czasie zabawy, nauki i przygód na świeżym powietrzu czy w przedszkolu. Idealny dla starszaków, które potrafią pić już samodzielnie i dzieci chodzących do przedszkola. Miękka silikonowa rurka o swobodnym przepływie jest delikatna dla wrażliwych dziąseł dziecka. Bidon został wykonany z nietłukącego się i bezpiecznego plastiku. Jest wytrzymały, lekki i odporny na uszkodzenia.

Wyprofilowany kształt ułatwia trzymanie go w dziecięcych rękach, a duży otwór ułatwia napełnianie i mycie. Przeznaczony do napojów zimnych lub w temperaturze pokojowej. Można myć go w zmywarce i podgrzewać w mikrofalówce. Bidon w prosty i szybki sposób otwiera się i zamyka. Zamknięty bidon jest szczelny i nie przecieka. Specjalny uchwyt umożliwia przypięcie go do wózka lub paska. Bidon Canpol z rurką silikonową będzie wspierała zachętą do picia wody i wyrabiania prawidłowych nawyków.

Rurka silikonowa o swobodnym przepływie. Idealny dla starszaków i dzieci chodzących do przedszkola. Składana rurka i szczelne zamknięcie. Uchwyt – możliwość przymocowania, np. do wózka. Można myć w zmywarce i podgrzewać w mikrofalówce. 56/106 Wymienne rurki.

Ważne: Rurka jest nieodpowiednia dla dzieci poniżej 6. miesiąca życia. Bidon można myć w zmywarce. Nie zaleca się mycia rurki w zmywarce, ponieważ deterenty/środki czyszczące mogą spowodować uszkodzenie produktu. Można używać w kuchenkach mikrofalowych. Nie nadaje się do dezynfekcji i wyparzania. Produktu nie należy sterylizować w sterylizatorach parowych. Twarda woda, soki owocowe lub herbatki mogą pozostawiać na rurce osad lub przebarwienia, co nie zmienia jego właściwości. Gęste płyny (np. zawiesiny z drobinami owoców) mogą zatkać rurkę. Bidon nie jest przeznaczony do podawania w nim gorących lub gazowanych płynów. Ze względów higienicznych i bezpieczeństwa zaleca się wymianę słomki na nową max. co 3 miesiące.

Sposób użycia: Produkt utrzymuj w czystości. Przed pierwszym użyciem rozmontuj i wyczyść produkt, a następnie umieść elementy we

wrzącej wodzie na 5 minut. Ma to na celu zapewnienie higieny. Przed pierwszym i każdym kolejnym użyciem umyj bidon i jego elementy w ciepłej wodzie z delikatnym środkiem myjącym, dokładnie wypłucz ciepłą wodą. Polej wrzątkiem. Unikaj szorstkich, rysujących powierzchni narzędzi. Po użyciu bidon, rurkę i nakrętkę oczyść z resztek napoju, wypłucz a następnie dokładnie umyj. Umyj dokładnie czystą wodą wszystkie części, w tym obszary, które mogą być niewidoczne, ale przez które przeszła żywność, w celu usunięcia wszelkich resztek jedzenia. Jeżeli podgrzewasz napój w kuchence mikrofalowej pamiętaj, że bidon musi być otwarty. Zachowaj szczególną ostrożność podczas ogrzewania w kuchence mikrofalowej. Zawsze zamieszaj ogrzewany napój w celu równomiernego rozkładu temperatury i przed podaniem sprawdź temperaturę. Ogrzewanie w kuchence mikrofalowej może spowodować miejscowo wysoką temperaturę. Produktu nie należy umieszczać w nagrzanym piekarniku ani ogrzewać na kuchence gazowej bądź elektrycznej. Produkt sprawdź przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia - wyrzuć. Nie pozostawiaj dziecka bez opieki podczas karmienia.