

CANPOL BABIES Kubek otwarty z uchwytami TOYS koralowy 12m+ 250ml 2/101

Cena: 8,76 PLN



Opis słownikowy

Producent	CANPOL
Rodzaj rejestracji	Artykuł dziecięcy

Opis produktu

Opis CANPOL BABIES Kubek otwarty z uchwytami TOYS koralowy 12m+ 250ml 2/101

Kolorowy kubek otwarty z uchwytami będzie wspaniałą zachętą do picia i wyrabiania dobrych nawyków. Plastikowy kubeczek dla niemowląt jest podobny do tego używanego przez dorosłych, ale bezpieczniejszy w użyciu. Wykonany z bezpiecznego tworzywa, nie zawiera BPA ani innych szkodliwych substancji – został przebadany pod kątem kontaktu z żywnością. Jest odporny na uszkodzenia i wytrzymały na uderzenia, nie tłucze się jak szkło czy ceramika. Dodatkowo jest lekki, a dwa uchwyty ułatwiają dziecku trzymanie w małych dłoniach. Kubek o pojemności 250 ml idealnie nadaje się do podania dziecku do posiłku. Praktyczny kubeczek dla niemowląt z uchwytami doskonale nadaje się do codziennego użytku. Może być używany zarówno do ciepłych, jak i zimnych napojów. Można myć w zmywarce i podgrzewać w mikrofalówce. Kubek otwarty rekomendowany dla dzieci powyżej 12 miesiąca życia, które potrafią pić już samodzielnie.

Kubek jest przeznaczony dla dzieci w wieku 12m+. Można go myć w zmywarce (max. 60°C). i podgrzewać w mikrofalach. Bezpieczny dla dziecka – w produkcji nie stosowano BPA ani innych szkodliwych substancji.

Ważne:Można go myć w zmywarce (max. 60°C). i podgrzewać w mikrofalach.Nie nadaje się do dezynfekcji i wyparzania.

Sposób użycia:Przed pierwszym użyciem wyczyść produkt, a następnie umieść we wrzącej wodzie na 5 minut w celu zapewnienia higieny.Gotowanie oraz twarda woda może spowodować powstawanie osadu. Czyść dokładnie przed każdym użyciem, aby zapewnić higienę. Przed pierwszym i każdym kolejnym użyciem umyj kubek w ciepłej wodzie z delikatnym środkiem myjącym, dokładnie wypłucz ciepłą wodą. Polej wrzątkiem. Unikaj szorstkich, rysujących powierzchnię narzędzi. Po użyciu kubek oczyść z resztek napoju, wypłucz a następnie dokładnie umyj. Wyrób sprawdź przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia wyrzuć. Produktu nie należy myć w zmywarce. Kubka nie należy stosować w kuchenkach mikrofalowych. Nie sterylizować. Nie jest przeznaczony do podawania w nim gorących płynów. Produktu nie należy umieszczać w nagrzanym piekarniku ani ogrzewać na kuchenke gazowej bądź elektrycznej. Nie zostawiaj kubka w miejscu nasłonecznionym lub gorącym, ponieważ może to spowodować

osłabienie produktu. Uwaga! Produkt nie jest zabawką.

OSTRZEŻENIE! Ciągłe i przedłużone ssanie płynów może powodować próchnicę. Zawsze sprawdzać temperaturę pokarmu przed karmieniem. Wyrzucić przy pierwszych oznakach uszkodzenia lub zużycia. Nieużywanie części przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nigdy nie przypinać do sznurków, wstążek, koronek ani luźnych części ubrania. Dziecko może się udusić.